

Funkcja	Wartość	Opis
Address	001-512	Ustawienie adresu DMX urządzenia
Work mode	DMX Ctrl	Tryb DMX
	Auto Run	Tryb Auto
	Sound Ctrl	Tryb Sound
	M/S Choose	On – Master Off- Slave (domyślnie)
	Channel Qty	16CH
Display	Language	English / Chinese
	Screen Saver	OFF- brak wygaszacza
		Mode 1 – oszczędzanie energii- wyłączenie wyświetlacza
		Mode 2 – Wyświetla aktualny adres DMX
		Mode 3 – wyświetla ikony i aktualny tryb urządzenia (domyślnie)
	Screen Rotation	ON – wyświetlacz normalny (domyślnie)
		OFF – wyświetlacz obrócony o 180°
Test Mode	Touch Enable	ON/OFF (załączenie ekranu dotykowego)
	Touch Rectify	Kalibracja ekranu dotykowego
	Pan / Tilt	000-255 Ustawienie manualne
	Focus / Color	
	Gobo / Prism	
	Frost / Strobe	
Advanced	Pan Invert	OFF – Ruch PAN normalnie (domyślnie)
		ON – Ruch PAN odwrócony
	Tilt Invert	OFF – Ruch TILT normalnie (domyślnie)
		ON – RUCH TILT odwrócony
	P/T Rectify	OFF- wygładzanie wyłączone
		ON – wygładzanie włączone (domyślnie)
	Pan Offset	Ustawienie pozycji startowej PAN (domyślnie 10)
	Tilt Offset	Ustawienie pozycji startowej TILT (domyślnie 10)
	Data hold	OFF- brak DMX, powrót do pozycji wyjściowej
		ON – brak DMX, podtrzymanie ostatnich otrzymanych wartości
Status	Factory Setting	Przywrócenie wszystkich parametrów urządzenia do wartości fabrycznych
	Work Mode	Aktualny tryb pracy
	Address	Aktualnie ustawiony adres DMX
	Version	Aktualna wersja oprogramowania
	Elapse	Ilość przepracowanych godzin LED
	Total	Ilość przepracowanych godzin urządzenia

SYMETRO 180 SPOT Instrukcja Obsługi



Użytkowanie

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Czyść wentylator, siatkę wentylatora i soczewkę aby utrzymać urządzenie w dobrej kondycji.
- Nie używaj środków czyszczących z alkoholem i rozpuszczalnikami organicznymi aby czyścić obudowę.

Oświadczenie

Użytkownik produktu powinien przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie użytkowanie produktu i powstałe zniszczenia. Problemy wynikające z nieprzestrzegania zasad i instrukcji użytkowania również nie są winą producenta.

Uwaga: Wszystkie informacje mogą ulec zmianie, bez powiadomienia.

Bezpieczeństwo

- Nie uruchamiaj urządzenia jeśli przeszło gwałtowną zmianę temperatury otoczenia, np. w trakcie transportu. Upewnij się że temperatura urządzenia wyrównana jest z temperaturą otoczenia w którym będzie pracowało.
- Urządzenie powinno być prawidłowo zabezpieczone przed wstrząsami podczas transportu i przemieszczania.
- Nie podnoś urządzenia za ruchome części, użyj uchwytów wbudowanych w bazę.
- Nie wystawiaj urządzenia na przegrzanie, wilgoć, i środowiska z dużą ilością kurzu.
- Upewnij się że miejsce instalacji jest zabezpieczone przed montażem urządzenia.
- Upewnij się że została zainstalowana linka bezpieczeństwa, i sprawdź poprawne dokręcenie śrub podczas montażu.
- Upewnij się że soczewka jest w dobrym stanie. Zaleca się wymianę urządzenia jeśli powstały na niej uszkodzenia lub zarysowania.
- Upewnij się że urządzenie jest obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
- Nie próbuj samemu modyfikować i naprawiać urządzenia bez konsultacji z producentem lub serwisem.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkownika, oraz wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

Specyfikacja:

Zasilanie	100-240V AC 50/60Hz	Kąt świecenia	12°
Źródło	1x180W biały LED	Tryby pracy	DMX, M/S, Auto, Sound
Żywotność	50,000 godzin	Zakres Ruchu	540° PAN & 270° TILT
Kanały DMX	16 kanałów	Wyświetlacz	LCD
Kolory	7 + otwarte	Dimmer	Płynne 0-100%
Gobo	8 stałych, 6 roto + shake	Strobo	0-20Hz
Pryzma	3 + 4 -ścienna	Stopień ochrony	IP20
Frost	filtr frost	Wymiary	450x430x580mm
Fokus	zmotoryzowany	Waga	12.84 / 14.00kg

SYMETRO SPOT 180		
16ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	PAN
2	000-255	PAN dokładny
3	000-255	TILT
4	000-255	TILT dokładny
5	000-255	P/T prędkość
6	000-255	Ściemnianie
7	000-003	Otwarte
	004-127	Strobo wolno > szybko
	128-191	Strobo wolno > szybko
	192-255	Strobo losowe wolno > szybko
8	000-004	Otwarte
	005-009	Otwarte + Czerwony
	010-014	Czerwony
	015-019	Czerwony + Pomarańczowy
	020-024	Pomarańczowy
	025-029	Pomarańczowy + Żółty
	030-034	Żółty
	035-039	Żółty + Zielony
	040-044	Zielony
	045-049	Zielony + CTO
	050-054	CTO
	055-059	CTO + niebieski
	060-064	Niebieski
	065-069	Niebieski + Magenta
	070-074	Magenta
	075-079	Magenta + Jasnozielony
	080-084	Jasnozielony
	085-089	Jasnozielony + Różowy
9	090-094	Różowy
	095-099	Różowy + Otwarte
	100-191	Kolor scroll w przód szybko > wolno
	192-255	Kolor scroll w tył wolno > szybko
	000-009	Otwarte
	010-019	Gobo 1
	020-029	Gobo 2
	030-039	Gobo 3
	040-049	Gobo 4
	050-059	Gobo 5
9	060-069	Gobo 6
	070-079	Gobo 7
	080-089	Gobo 8

9	090-094	Gobo Shake 1
	095-099	Gobo Shake 2
	100-103	Gobo Shake 3
	104-108	Gobo Shake 4
	109-113	Gobo Shake 5
	114-117	Gobo Shake 6
	118-122	Gobo Shake 7
	123-127	Gobo Shake 8
	128-191	Gobo scroll w przód szybko > wolno
	192-255	Gobo scroll w tył wolno > szybko
10	000-009	Otwarte
	010-019	Roto Gobo 1
	020-029	Roto Gobo 2
	030-039	Roto Gobo 3
	040-049	Roto Gobo 4
	050-059	Roto Gobo 5
	060-069	Roto Gobo 6
	070-079	Roto Gobo Shake 1
	080-089	Roto Gobo Shake 2
	090-099	Roto Gobo Shake 3
	100-109	Roto Gobo Shake 4
	110-119	Roto Gobo Shake 5
	120-127	Roto Gobo Shake 6
	128-191	Roto Gobo scroll w przód szybko > wolno
	192-255	Roto Gobo scroll w tył wolno > szybko
11	000-127	Indeksacja pozycji roto gobo
	128-190	Obrót w tył szybko > wolno
	191-192	Stop
	193-255	Obrót w przód wolno > szybko
12	000-127	Pryzma wyłączona
	128-191	Pryzma 1 załączona
	192-255	Pryzma 2 załączona
13	000-127	Indeksacja pozycji pryzmy
	128-187	Obrót pryzmy w przód szybko > wolno
	188-195	Stop
	196-255	Obrót pryzmy w tył szybko > wolno
14	000-127	Brak funkcji
	128-255	Filtr Frost załączony
15	000-255	Ustawienie ostrości daleko > blisko
16	000-149	Brak funkcji
	150-199	Program auto
	200-239	Tryb reakcji na dźwięk
	240-255	Reset po 3 sek.