

15ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	PAN
2	000-255	PAN fine
3	000-255	TILT
4	000-255	TILT fine
5	000-255	P/T prędkość
6	000-255	Ściemnianie
7	000-009 010-250 251-255	Otwarte Stroboskop wolno > szybko Otwarte
8	000-255	Czerwone
9	000-255	Zielone
10	000-255	Niebieskie
11	000-255	Białe
12	000-255	Temperatura barwowa
13	000-010 011-020 021-030 031-040 041-050 051-060 061-070 071-080 081-090 091-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-200 201-255	Brak funkcji R G B W R+W G+W B+W R+G G+B R+B R+G+W G+B+W R+B+W R+G+B+W Skokowa zmiana kolorów wolno > szybko Płynna zmiana kolorów wolno > szybko
14	000-255	Zoom 6-36°
15	000-010 011-020 021-030 031-040 041-050 051-060 061-070 071-080 081-090 091-230 231-240 241-255	Brak funkcji Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Program 8 Tryb reakcji na dźwięk, czułość min>max Reset po 3 sek. Brak funkcji

MINI 715 ZOOM WASH Instrukcja Obsługi



Zawartość opakowania

1x Mini 715 Zoom Wash
1x Uchwyt omega
1x Przewód zasilający
1x Instrukcja użytkownika

Przed użyciem sprawdź czy nie doszło do uszkodzenia urządzenia w trakcie transportu.
W razie wystąpienia takich uszkodzeń skontaktuj się z dostawcą urządzenia

Montaż i instalacja

UWAGA: dla dodatkowej ochrony należy montować urządzenie poza ciągami pieszymi, siedzeniami, lub obszarami gdzie mogą być one osiągnięte przez nieautoryzowany personel.

Przed montażem urządzenia na jakiegokolwiek powierzchni, należy upewnić się że może ona wytrzymać co najmniej 10-krotność wagi urządzenia. Instalowane urządzenie powinno być zawsze zabezpieczone linką bezpieczeństwa. Nigdy nie stawaj bezpośrednio pod urządzeniem podczas montażu/demontażu. Upewnij się że znajduje się ono w odległości minimum 0.5m od jakichkolwiek łatwopalnych powierzchni lub dekoracji. Zawsze używaj linki bezpieczeństwa, jej celem jest zapobieganie zniszczeniom i obrażeniom w wypadku zniszczenia uchwytu lub haka. Montaż podwieszonego urządzenia wymaga dokładnej wiedzy, w szczególności o dopuszczalnych obciążeniach. Wiedza a używanych materiałach, oraz okresowa kontrola bezpieczeństwa używanych materiałów jest wymagana. Jeśli nie posiadasz takiej wiedzy, odstęp od samodzielnego montażu, nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń ciała i/lub zniszczeń mienia. Upewnij się że urządzenie jest zamontowane poprawnie przed podłączeniem go do źródła zasilania. Dostarczony uchwyt omega przykręcany do bazy urządzenia pozwala na przykręcenie odpowiedniego uchwytu do konstrukcji za pomocą śruby typu M10. Dla dodatkowej ochrony należy użyć linki bezpieczeństwa o odpowiednich parametrach, doczepionej do punktu zaczepienia linki na bazie urządzenia.

Podłączenie sygnału DMX512

Podłącz przewód XLR do żeńskiego wyjścia 3-pin XLR z twojego kontrolera, a drugi koniec do wejścia męskiego 3-pin XLR urządzenia. Możesz spiąć w łańcuch wiele urządzeń łącząc je szeregowo. Pamiętaj aby używać dwużyłowego kabla z ekranem zakończonych wtykami XLR 3-pin. Dla instalacji w których użyte są znaczne ilości urządzeń / przewodów, lub jest to miejsce gdzie mogą wystąpić zakłócenia elektryczne, należy na końcu linii DMX zastosować terminator. Zapobiega to błędom i odbiciom sygnałów wprowadzanym przez zakłócenia. Terminator DMX to wtyk XLR, z wlutowanym rezystorem 120 ohm pomiędzy pin 2 i 3 wtyku. Terminator podłącza się na wyjściu ostatniego urządzenia w szeregu.

Specyfikacja:

Parametry zasilania:	AC 100-240V 50/60Hz
Pobór mocy:	95W
Źródło światła:	7x15W RGBW 4in1 LED
Żywotność:	50,000 godzin.
Kanały DMX:	8/15 kanałów
Kąt świecenia:	6-36°
Tryby pracy:	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Ruch:	540° PAN & 190° TILT z regulacją prędkości

Wyświetlacz: OLED
Dimmer: Płynne 0-100%
Strobo: 0-23Hz
Stopień ochrony IP: IP20 do użytku wewnątrz pomieszczeń
Wymiary: 245x145x330mm
Waga: 3.98kg / 4.66kg

Opis funkcji menu:

Wyświetlacz	Wartość		Funkcja
DMX Address	001-512		Ustawienie adresu DMX urządzenia
DMX Channel	DMX 08/15 Ch		Ustawienie trybu DMX urządzenia
Running Mode	DMX		Tryb DMX
	Auto		Tryb Auto
	Sound		Tryb reakcji na dźwięk
	Slave		Tryb Slave
Programs	Program 1-8		Wybór wbudowanego programu 1-8
Settings	Pan Rev		Odwrócenie ruchu w płaszczyźnie PAN
	yes	no	
	Tilt Rev		Odwrócenie ruchu w płaszczyźnie TILT
	yes	no	
	Display Rev		Odwrócenie wyświetlacza o 180°
	yes	no	
	Sensitivity		Ustawienie czułości na dźwięk
	0	100	
	DMX Fail		W przypadku zaniku sygnału DMX: Wyłączenie lub utrzymanie ostatniej wartości
	OFF	Hold	
	Calibration		Ustawienie kalibracji kanałów urządzenia
	Password		-
	All to origin		Wyczyszczenie ustawień (3sek)
	Pan	.=0-120	Kalibracja wartości
	Tilt	.=0-120	Kalibracja wartości
	Red	.=0-120	Kalibracja wartości
	Green	.=0-120	Kalibracja wartości
	Blue	.=0-120	Kalibracja wartości
	White	.=0-120	Kalibracja wartości
	Zoom	.=0-120	Kalibracja wartości
	Factory Reset		Przywrócenie ustawień fabrycznych
	Yes	No	
System Info	Reset motor		Reset wszystkich motorów urządzenia
	Software		Wersja oprogramowania
	Mode		Ustawiony tryb działania urządzenia
	Address		Ustawiony adres DMX

MINI 715 ZOOM WASH		
8ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	PAN
2	000-255	TILT
3	000-255	P/T prędkość
4	000-255	Ściemnianie
5	000-009	Otwarte
	010-250	Stroboskop wolno > szybko
	251-255	Otwarte
6	000-010	Brak funkcji
	011-020	R
	021-030	G
	031-040	B
	041-050	W
	051-060	R+W
	061-070	G+W
	071-080	B+W
	081-090	R+G
	091-100	G+B
	101-110	R+B
	111-120	R+G+W
	121-130	G+B+W
	131-140	R+B+W
	141-150	R+G+B+W
	151-200	Skokowa zmiana kolorów wolno > szybko
	201-255	Płynna zmiana kolorów wolno > szybko
7	000-255	Zoom 6-36°
8	000-010	Brak funkcji
	011-020	Program 1
	021-030	Program 2
	031-040	Program 3
	041-050	Program 4
	051-060	Program 5
	061-070	Program 6
	071-080	Program 7
	081-090	Program 8
	091-230	Tryb reakcji na dźwięk, czułość min>max
	231-240	Reset po 3 sek.
	241-255	Brak funkcji