

9	000-009	Otwarte
	010-019	Gobo 1
	020-029	Gobo 2
	030-039	Gobo 3
	040-049	Gobo 4
	050-059	Gobo 5
	060-069	Gobo 6
	070-079	Gobo 7
	080-089	Gobo shake 1
	090-099	Gobo shake 2
	100-109	Gobo shake 3
	110-119	Gobo shake 4
	120-129	Gobo shake 5
	130-139	Gobo shake 6
	140-149	Gobo shake 7
	150-200	Rotoacja gobo w tył szybko>wolno
	201-255	Rotacja gobo w przód wolno>szybko
10	000-127	Indeksacja gobo
	128-191	Obrót gobo w tył szybko>wolno
	192-255	Obrót gobo w przód wolno>szybko
11	000-255	Ustawienie ostrości
12	000-127	Pryzma wyłączona
	128-255	Pryzma załączona
13	000-127	Indeksacja pryzmy
	128-192	Obrót pryzmy w tył szybko>wolno
	193-255	Obrót pryzmy w przód wolno>szybko
14	000-020	Brak funkcji
	021-129	Wbudowany program
	130-160	Reset (gobo/kolor/pryzma/focus)
	161-199	Reset motorów PAN/TILT
	200-250	Reset całości urządzenia
	251-255	Brak funkcji

MORPH 200
Instrukcja Obsługi



UWAGA

Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią.
Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem obudowy
Dla własnego bezpieczeństwa, przeczytaj dokładnie podręcznik użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Każda osoba obsługująca urządzenie powinna:

- być wykwalifikowana
- przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji
- postrzegać niniejszą instrukcję jako część produktu
- zachować poniższą instrukcję przez cały okres używania urządzenia
- przekazać poniższą instrukcję kolejnym właścicielom urządzenia

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszych produktów, jeśli będziesz przestrzegał zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji gwarantujemy że będziesz zadowolony z naszego produktu przez wiele lat.

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga

Bądź ostrożny podczas pracy z urządzeniem. Istnieje ryzyko porażenia prądem jeśli dotkniesz przewodów.

Urządzenie opuściło naszą fabrykę w idealnym stanie, po starannej kontroli jakości. Aby zachować jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo korzystania, niezbędnym jest przestrzeganie niniejszej instrukcji i zawartych w niej ostrzeżeń.

Ważne

Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem poniższej instrukcji, nie są objęte gwarancją, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i zniszczenia. Jeśli urządzenie było wystawione na duże wahania temperatury, nie uruchamiaj go natychmiast. Kondensacja i wilgoć w urządzeniu mogą prowadzić do jego uszkodzeń. Pozostaw urządzenie wyłączone, dopóki jego temperatura nie zrówna się z temperaturą otoczenia. Upewnij się również że nie ma widocznych uszkodzeń powstałych w transporcie. Jeśli wystąpią uszkodzenia przewodów zasilających lub obudowy, należy odstąpić od używania urządzenia i skontaktować się z lokalnym dostawcą.

CECHY

- 150W biały led wysokiej mocy
- 50,000 godzin żywotności źródła światła
- 15 lub 19 kanałów DMX
- zakres ruchu 540° PAN oraz 280° TILT
- Tarcza kolorów z 8 diachronicznymi kolorami, połówkami, i efektem rainbow
- Tarcza obrotowych gobo z 7 wzorami, i efektem shake
- Obrotowa 3-ścienna pryzma z regulowaną prędkością
- Liniowy dimmer 0-100% oraz strobo 1-20Hz
- Tryby DMX, Auto, M/S oraz Sound

MONTAŻ

Urządzenie powinno zostać zawieszone na hakach mogących utrzymać 10-krotność wagi urządzenia przez godzinę, bez widocznych deformacji.

UWAGA

Montaż podwieszany wymaga doświadczenia, wliczając w to umiejętność poprawnego wyliczenia dozwolonych obciążeń, limitów używanych konstrukcji, okresowych przeglądów bezpieczeństwa całości instalacji. Jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień, odstęp od montażu podwieszanego, i zatrudnij do tej pracy wykwalifikowaną osobę. Nieprawidłowy montaż może powodować uszkodzenia ciała i / lub mienia. Urządzenie powinno zostać zamontowane poza zasięgiem osób postronnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA POŻARU

Podczas montażu urządzenia zachowaj bezpieczną odległość od łatwopalnych substancji, dekoracji, otoczenia. Minimalna odległość to 0.5m

PODŁĄCZENIE DMX 512

Przewody nie powinny się zwierać, inaczej urządzenie nie będzie działało poprawnie. Pamiętaj że adres ustawiony na urządzeniu zależy od użytego kontrolera. Używaj tylko przewodów DMX i 3-pinowych wtyczek do podłączania urządzeń między sobą i kontrolerem.

Podłącz przewód zasilający wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.

URUCHOMIENIE

Po podłączeniu zasilania urządzenie startuje w trybie Auto.

Tryb AUTO

W trybie Auto może być używane bez potrzeby podłączenia kontrolera DMX.

TRYB Master/slave

W trybie master/slave wiele urządzeń może być zsynchronizowanych do ruchu urządzenia master.

Tryb DMX

W trybie DMX urządzenia są kontrolowane bezpośrednio przez kontroler DMX

Adresowanie

Panel sterujący pozwala na ustalenie adresu DMX urządzenia.

SET (setting)	Wybór trybu działania:	
	Run Mode	Auto 1 /Auto 2 Auto 3 /Auto 4 XY effect 1/ XY effect 2 / XY effect 3 /XY effect 4 Random effect /Sound
	DMX address	Ustawienie adresu DMX w zakresie 001-512
	Channel mode	Wybór trybu DMX urządzenia 15 lub 19 kanałów
	Sound Sensitivity	Ustawienie czułości mikrofonu w zakresie 0 do100
	X reverse	Odwroćcie kierunku ruchu PAN ON/OFF
	Y reverse	Odwroćcie kierunku ruchu TILT ON/OFF
	XY exchange	Zamiana parametrów PAN i TILT ON/OFF
	XY encoder	Wartości enkodera PAN/TILT ON/OFF

	Swap Dimmer-Delay	Opóźnienie Dimmera ON/OFF
	No DMX signal	Zachowanie po utracie sygnału DMX CLEAR/KEEP
	Display Power Save	Zachowanie wyświetlacza (oszcz, energii) ON/OFF
	Load Default	Załadowanie fabrycznych parametrów OK/CANCEL
Manual	Pan/ Tilt/	0-255
Sys(System)	VER.	Wersja aktualnie używanego oprogramowania
	DMX Monitor	Podgląd sygnałów DMX
	System Errors	Wyświetlenie błędów urządzenia
	Total Fixture Hour	Przepracowane godziny urządzenia
	Partial Fixture Hour	Częściowe przepracowane godziny urządzenia
Advance	Input Password	Menu zaawansowane -

MORPH 200		
14ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	PAN
2	000-255	PAN dokładny
3	000-255	TILT
4	000-255	TILT dokładny
5	000-255	P/T prędkość
6	000-003	Zamknięte
	004-251	Strobo wolno > szybko
	252-255	Otwarte
7	000-255	Ściemnianie
8	000-004	Otwarte
	005-009	Otwarte + Czerwony
	010-014	Czerwony
	015-019	Czerwony + Pomarańcz
	020-024	Pomarańcz
	025-029	Pomarańcz + Zieleń
	030-034	Zieleń
	035-039	Zieleń + Jasnoniebieski
	040-044	Jasnoniebieski
	045-049	Jasnoniebieski + Fiolet
	050-054	Fiolet
	055-059	Fiolet + Żółty
	060-064	Żółty
	065-069	Żółty + Niebieski
	070-074	Niebieski
	075-079	Niebieski + Różowy
	080-084	Różowy
	085-089	Różowy + Otwarte
	090-172	Scroll w tył szybko>wolno
	173-255	Scroll w przód wolno>szybko