

Opis funkcji menu:

Poruszanie się po menu jest realizowane za pomocą przycisków: MENU, UP, DOWN, ENTER

DMX512 – ustawienie adresu urządzenia w zakresie 001-512

SHOWS – wybór trybu działania urządzenia Auto lub Wifi.

SOUND - wybór trybu sterowania dźwiękiem

COLOR – wybór koloru w trybie manualnym, lub z 32 dostępnych kolorów

SET – zmiana ustawień urządzenia

DMX Channel – wybór trybu działania urządzenia 6/10ch

2.4g Wireless – wł/wył bezprzewodowy DMX

Infrared – wł/wył możliwość sterowania pilotem

Display Backlight – Ustawienie jasności wyświetlacza

Lcd Close Time – ustawienie czasu wygaszenia wyświetlacza

Fan Speed – ustawienie prędkości wentylatorów

Restore Factory – przywrócenie ustawień fabrycznych

Manual -

Temperature – wł/wył wyświetlania aktualnej temperatury

Battery – wł/wył wyświetlania stanu baterii

BackGroundColor – wybór koloru tła wyświetlacza

HELP – wyświetlenie informacji o urządzeniu

TRYB DMX 6/10ch

6ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	Czerwony
2	000-255	Zielony
3	000-255	Niebieski
4	000-255	Biały
5	000-255	Amber
6	000-255	UV
10ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	Dimmer
2	000-255	Czerwony
3	000-255	Zielony
4	000-255	Niebieski
5	000-255	Biały
6	000-255	Amber
7	000-255	UV
8	000-255	Strobo
9	000-008	Brak funkcji
	009-050	Wybór koloru
	051-100	Skokowa zmiana koloru
	101-150	Pulsująca zmiana koloru
	151-200	Płynna zmiana koloru
	201-220	Tryb reakcji na dźwięk zmiana koloru
	221-240	Tryb reakcji na dźwięk kolor + strobo
	241-255	Tryb reakcji na dźwięk kolor + pulsacja
10	000-255	Ustawienie prędkości/czułości efektu (ch9)



FRACTAL
LIGHTS

UPLIGHT BATT 6x15W RGBWA+UV INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA:

przed pierwszym użyciem konieczne jest naładowanie baterii urządzenia przez 6-8 godzin. Podłącz przewód zasilający, wyłącz urządzenie i pozostaw do naładowania.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszych produktów, wszystkie urządzenia zostały dokładnie przetestowane i sprawdzone przed wysyłką. Ostrożnie sprawdź opakowanie w poszukiwaniu uszkodzeń które mogły powstać w transporcie. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, ostrożnie sprawdź czy urządzenia nie mają uszkodzeń i czy zestaw zawiera wszystkie potrzebne do działania części. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, lub brakuje części w zestawie, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Nie odsyłaj urządzenia przed uprzednim kontaktem z dystrybutorem.

UWAGA!

Aby uniknąć uszkodzeń, i ryzyka porażenia prądem lub pożaru nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.

Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nie dokonuj żadnych napraw samodzielnie, takie działanie skutkuje anulowaniem gwarancji. W przypadku kiedy urządzenie wymaga naprawy skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Przeczytaj poniższą instrukcję dla zaznajomienia się z funkcjami urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia. Zachowaj instrukcje na przyszłość i przechowuj razem z urządzeniem.

Zadbaj o odpowiednią wentylację w czasie ładowania urządzenia aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przegrzanie.

Funkcje urządzenia:

Kontrola sygnałem DMX w trybach 6/10ch

Sterowanie pilotem na podczerwień

Sterowanie Wifi za pomocą aplikacji LEDHome

Kolory: 6+ regulacja jasności (0-255) + strobo ze zmienną prędkością (0-20)

Macro: 32 kolory

Skokowa zmiana koloru

Płynna zmiana koloru

Pulsująca zmiana koloru

4 tryby reakcji na dźwięk: zmiana koloru, strobo, pulsacja, mieszane. Czułość mikrofonu można regulować za pomocą menu urządzenia i pilota.

Funkcję bezprzewodowego DMX 2.4GHz można wyłączyć w menu urządzenia, informuje o tym ikona w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Moduł sterowania WiFi można aktywować w menu urządzenia, informuje o tym druga z lewej ikona na wyświetlaczu.

Balans kolorów można ustawić w zakresie 127-255.

W górnym prawym rogu wyświetlacza widnieje stan naładowania baterii urządzenia, opcję tę można wyłączyć w menu.

Ustawienie wygaszenia ekranu 5,10,15,30 sekund lub wyłączone.

Blokada przycisków urządzenia.

Kontrola prędkości wentylatorów, automatyczna lyb manualna w trzech zakresach, niska, średnia, wysoka prędkość.

Kontrola pilotem IR może być wyłączona w menu o czym informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu urządzenia.

Wireless DMX

Bezprzewodowy DMX oferuje 7 kanałów oznaczonych przez kolor diody, zmiana kanału następuje po naciśnięciu przycisku pod diodą. Urządzenia powinny być ustawione na tym samym kanale aby poprawnie odbierać sygnał.

TRYB WiFi

Wybierz funkcję **Shows** a następnie pozycję nr **5. Wifi Mode** i zatwierdź przyciskiem ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się ikona WiFi wskazując na uruchomienie funkcji. Na telefonie wybierz sieć WiFi o nazwie LED_XXX. W przypadku kontroli wielu urządzeń pierwsze odbiera sygnał z aplikacji a pozostałe powinny być ustawione w trybie DMX na adres 001.



Aplikacja do sterowania urządzeniem przez WiFi
dostępna po zeskanowaniu kodu QR

PILOT IR

