



MINI LED GOBO SPOT 60 W PRISM

Skrócona instrukcja obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Ustawienie adresu DMX	Address	<i>Address 001</i>	<i>Address 512</i>
Ustawienie trybu DMX	DMX Mode	<i>DMX Mode 10CH</i>	<i>DMX Mode 12CH</i>
Tryb automatyczny	Auto	<i>Auto Run>>>>>></i>	
Tryb aktywacji dźwiękiem	Sound	<i>Sound Run>>>>>></i>	
Sterowanie ręczne	Manual	<i>(...)</i>	
Kierunek PAN/TILT	Set	<i>Set rpan</i>	<i>rpan No/Yes</i>
		<i>Set rtilt</i>	<i>rtilt No/Yes</i>
Restart urządzenia	Reset	<i>Reset</i>	<i>Reset No/Yes</i>
Przywrócenie wartości domyślnych	Default	<i>Default</i>	<i>Default No/Yes</i>
Wersja oprogramowania	Version		

Poziom 1	Poziom 2
Manual	<i>Manual Pan</i>
	<i>Manual Panf</i>
	<i>Manual Tilt</i>
	<i>Manual Tiltf</i>
	<i>Manual XYSpeed</i>
	<i>Manual Dimmer</i>
	<i>Manual Strobe</i>
	<i>Manual Color</i>
	<i>Manual Gobo</i>
	<i>Manual Prism</i>
	<i>Manual Function</i>
	<i>Manual Reset</i>

Poruszanie się po menu przyciskami UP/DOWN, wybór funkcji oraz zatwierdzenie zmiany wartości przyciskiem ENTER. Przycisk MENU – powrót do poprzedniego poziomu.

2. Opis trybów DMX

3.

10CH	12CH	Zakres	Funkcja
1	1	000-255	Pan
	2	000-255	Pan dokładnie
2	3	000-255	Tilt
	4	000-255	Tilt dokładnie
3	5	000-255	Prędkość ruchu (szybko-wolno)
4	6	000-255	Ściemnianie
5	7	000-003	Zamknięte
		004-059	Stroboskop (wolno-szybko)
		060-063	Otwarte
		064-123	Stroboskop (wolno-szybko)
		124-127	Otwarte
		128-191	Pulsacja (wolno-szybko)
		192-195	Otwarte
		196-253	Pulsacja (wolno-szybko)
		254-255	Otwarte
6	8	000-004	Otwarte (białe)
		005-024	Czerwony
		025-049	Żółty
		050-074	Niebieski
		075-099	Zielony
		100-124	Pomarańczowy
		125-149	Cyjan
		150-174	Różowy
		175-199	Jasnozielony
		200-225	Magenta
		226-255	Płynna zmiana 9 kolorów
7	9	000-004	Otwarte
		005-025	Gobo 1
		026-045	Gobo 2
		046-065	Gobo 3
		066-085	Gobo 4
		086-105	Gobo 5
		106-125	Gobo 6
		126-145	Gobo 7
		146-165	Gobo 8
		166-185	Gobo 9
		186-205	Gobo 10
		206-242	Gobo 11
		243-255	Zmiana 11 gobo
8	10	000-015	Pryzma wyłączona
		016-127	Pryzma włączona
		128-255	Rotacja pryzmy (wolno-szybko)
9	11	000-019	Tryb sterowania DMX
		020-099	Tryb automatyczny
		100-199	Tryb kontroli dźwiękiem
		200-255	Tryb sterowania DMX
10	12	200-255	Restart po 5 sekundach

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	80 W
Napięcie zasilania	100 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	Standard LED
Ilość diod	1
Moc diody	60 W
Pryzma	3 ramienna
Tarcza kolorów	9 + biały
Tarcza GOBO	11 wzorów + otwarta
Wyświetlacz	LCD
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Zakres ruchu – PAN	180 - 540°
Zakres ruchu – TILT	90 - 270°
Ilość kanałów DMX	10 / 12
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak