



MINI PARTYSCOPE LED 8 x 3 W

Skrócona instrukcja obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Wartość	Funkcja
<i>Addr</i>	<i>ADD 1-25 12</i>	Ustawienie adresu DMX
<i>CHnd</i>	<i>7CH</i>	Tryb 7 kanałowy
	<i>15CH</i>	Tryb 15 Kanałowy
<i>SLnd</i>	<i>MASTER</i>	Tryb Master
	<i>SLAVE</i>	Tryb Slave
	<i>Sound</i>	Tryb reakcji na dźwięk
<i>Shnd</i>	<i>Sh 1-Sh24</i>	Wybór efektu 1-24; <i>SPEED 0 1-08</i> kontrola prędkości
<i>Sound</i>	<i>on/OFF</i>	Wybór trybu reakcji na dźwięk
<i>SENS</i>	<i>0- 100</i>	Ustawienie czułości wbudowanego mikrofonu 0 min - 100 maksimum
<i>LED</i>	<i>off</i>	Wyłączenie podświetlenia ekranu
	<i>on</i>	Włączenie podświetlenia ekranu
<i>di SP</i>	<i>no</i>	Wyświetlacz normalnie
	<i>YES</i>	Wyświetlacz obrócony o 180°
<i>til 1</i>	<i>no</i>	Ruch ramienia A normalnie
	<i>YES</i>	Ruch ramienia A odwrócony
<i>til 2</i>	<i>no</i>	Ruch ramienia B normalnie
	<i>YES</i>	Ruch ramienia B odwrócony
<i>test</i>		Test urządzenia
<i>reset</i>	<i>YES/no</i>	Reset urządzenia

2. Opis trybów DMX

7CH	15CH	Zakres	Funkcja
1	1	0-255	Tilt A
2	2	0-255	Tilt B
3	3	0-255	Ściemnianie
4	4	0-9 10-255	Strobo wyłączone Strobo
	5	0-255	Czerwony A
	6	0-255	Zielony A
	7	0-255	Niebieski A
	8	0-255	Biały A
	9	0-255	Czerwony B
	10	0-255	Zielony B
	11	0-255	Niebieski B
	12	0-255	Biały B
5	13	0-7 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 98-107 108-117 118-127 128-137 138-146 147-156 157-166 167-176 177-186 187-196 197-206 207-216 217-226 227-236 237-246 247-255	Brak efektu Efekt 1 Efekt 2 Efekt 3 Efekt 4 Efekt 5 Efekt 6 Efekt 7 Efekt 8 Efekt 9 Efekt 10 Efekt 11 Efekt 12 Efekt 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 Efekt 17 Efekt 18 Efekt 19 Efekt 20 Efekt 21 Efekt 22 Efekt 23 Wszystkie poprzednie efekty Zmiana efektu dźwiękiem
6	14	0-255	Prędkość efektu (szybko-wolno)
7	15	241-250	Reset po 5 sekundach