

SYMETRO 100 BEAM
Instrukcja Obsługi



Funkcja	Wartość	Opis
Address	001-512	Ustawienie adresu DMX urządzenia
Work mode	DMX Ctrl	Tryb DMX
	Auto Run	Tryb Auto
	Sound Ctrl	Tryb Sound
	M/S Choose	On – Master Off- Slave (domyślnie)
	Channel Qty	16CH
Display	Language	English / Chinese
	Screen Saver	OFF- brak wygaszacza
		Mode 1 – oszczędzanie energii- wyłączenie wyświetlacza
		Mode 2 – Wyświetla aktualny adres DMX
		Mode 3 – wyświetla ikony i aktualny tryb urządzenia (domyślnie)
	Screen Rotation	ON – wyświetlacz normalny (domyślnie) OFF – wyświetlacz obrócony o 180°
	Touch Enable	ON/OFF (załączenie ekranu dotykowego)
Test Mode	Touch Rectify	Kalibracja ekranu dotykowego
	Pan / Tilt	000-255 Ustawienie manualne
	Focus / Color	
	Gobo / Prism	
Advanced	Frost / Strobe	
	Pan Invert	OFF – Ruch PAN normalnie (domyślnie) ON – Ruch PAN odwrócony
	Tilt Invert	OFF – Ruch TILT normalnie (domyślnie) ON – RUCH TILT odwrócony
	P/T Rectify	OFF- wygładzanie wyłączone ON – wygładzanie włączone (domyślnie)
	Pan Offset	Ustawienie pozycji startowej PAN (domyślnie 10)
	Tilt Offset	Ustawienie pozycji startowej TILT (domyślnie 10)
Status	Data hold	OFF- brak DMX, powrót do pozycji wyjściowej ON – brak DMX, podtrzymanie ostatnich otrzymanych wartości
	Factory Setting	Przywrócenie wszystkich parametrów urządzenia do wartości fabrycznych
	Work Mode	Aktualny tryb pracy
Status	Address	Aktualnie ustawiony adres DMX
	Version	Aktualna wersja oprogramowania
	Elapse	Ilość przepracowanych godzin LED
	Total	Ilość przepracowanych godzin urządzenia

Użytkowanie

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Czyść wentylator, siatkę wentylatora i soczewkę aby utrzymać urządzenie w dobrej kondycji.
- Nie używaj środków czyszczących z alkoholem i rozpuszczalnikami organicznymi aby czyścić obudowę.

Oświadczenie

Użytkownik produktu powinien przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie użytkowanie produktu i powstałe zniszczenia. Problemy wynikające z nieprzestrzegania zasad i instrukcji użytkowania również nie są winą producenta.

Uwaga: Wszystkie informacje mogą ulec zmianie, bez powiadomienia.

Bezpieczeństwo

- Nie uruchamiaj urządzenia jeśli przeszło gwałtowną zmianę temperatury otoczenia, np. w trakcie transportu. Upewnij się że temperatura urządzenia wyrównana jest z temperaturą otoczenia w którym będzie pracowało.
- Urządzenie powinno być prawidłowo zabezpieczone przed wstrząsami podczas transportu i przemieszczania.
- Nie podnoś urządzenia za ruchome części, użyj uchwytów wbudowanych w bazę.
- Nie wystawiaj urządzenia na przegrzanie, wilgoć, i środowiska z dużą ilością kurzu.
- Upewnij się że miejsce instalacji jest zabezpieczone przed montażem urządzenia.
- Upewnij się że została zainstalowana linka bezpieczeństwa, i sprawdź poprawne dokręcenie śrub podczas montażu.
- Upewnij się że soczewka jest w dobrym stanie. Zaleca się wymianę urządzenia jeśli powstały na niej uszkodzenia lub zarysowania.
- Upewnij się że urządzenie jest obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
- Nie próbuj samemu modyfikować i naprawiać urządzenia bez konsultacji z producentem lub serwisem.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkownika, oraz wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

Specyfikacja:

Zasilanie	100-240V AC 50/60Hz	Kąt świecenia	2,6°
Źródło	1x100W biały LED	Tryby pracy	DMX, M/S, Auto, Sound
Żywotność	50,000 godzin	Zakres Ruchu	540° PAN & 270° TILT
Kanały DMX	12/14 kanałów	Wyświetlacz	LCD
Kolory	14 + otwarte + scroll	Dimmer	Płynne 0-100%
Gobo	18 + otwarte + shake	Strobo	0-20Hz
Pryzma	8-ścienna	Stopień ochrony	IP20
Frost	filtr frost	Wymiary	520x350x370mm
Fokus	zmotoryzowany	Waga	8.34g / 9.40kg

SYMETRO SPOT 100			
12ch	14ch	Zakres	Funkcja
1	1	000-255	PAN
	2	000-255	PAN dokładny
2	3	000-255	TILT
	4	000-255	TILT dokładny
3	5	000-255	P/T prędkość
4	6	000-255	Ściemnianie
5	7	000-003	Otwarte
		004-127	Strobo wolno > szybko
		128-191	Strobo wolno > szybko
		192-255	Strobo losowe wolno > szybko
6	8	000-015	Brak funkcji
		016-255	Efekt makro
7	9	000-004	Otwarte
		005-008	Otwarte + Czerwony
		009-012	Czerwony
		013-016	Czerwony + Pomarańczowy
		017-021	Pomarańczowy
		022-025	Pomarańczowy + Magenta
		026-029	Magenta
		030-033	Magenta + Cyan
		034-038	Cyan
		039-042	Cyan + Pomarańczowy
		043-046	Pomarańczowy
		047-050	Pomarańczowy + Różowy
		051-055	Różowy
		056-059	Różowy + Zielony
		060-063	Zielony
		064-067	Zielony + Żółty
		068-071	Żółty
		072-076	Żółty + Jasnoróżowy
		077-080	Jasnoróżowy
		081-084	Jasnoróżowy + Niebieski
		085-088	Niebieski
		089-093	Niebieski + Fiolet
		094-097	Fiolet
		098-101	Fiolet + Jasnoniebieski
		102-105	Jasnoniebieski
		106-109	Jasnoniebieski + Jasnozielony
		110-114	Jasnozielony
		115-118	Jasnozielony + Pomarańczowy
		119-122	Pomarańczowy
		123-127	Pomarańczowy + Otwarte
		128-255	Kolor scroll w przód szybko > wolno

8	10	000-004	Otwarte
		005-009	Gobo 1
		010-014	Gobo 2
		015-019	Gobo 3
		020-024	Gobo 4
		025-029	Gobo 5
		030-034	Gobo 6
		035-039	Gobo 7
		040-044	Gobo 8
		045-049	Gobo 9
		050-054	Gobo 10
		055-059	Gobo 11
		060-064	Gobo 12
		065-069	Gobo 13
		070-074	Gobo 14
		075-079	Gobo 15
		080-084	Gobo 16
		085-089	Gobo 17
		090-094	Gobo 18
9	11	095-130	Gobo scroll w przód szybko > wolno
		131-134	Stop
		135-165	Gobo scroll w tył wolno > szybko
		166-170	Gobo Shake 1
		171-175	Gobo Shake 2
		176-180	Gobo Shake 3
		181-185	Gobo Shake 4
		186-190	Gobo Shake 5
		191-195	Gobo Shake 6
		196-200	Gobo Shake 7
		201-205	Gobo Shake 8
		206-210	Gobo Shake 9
		211-215	Gobo Shake 10
		216-220	Gobo Shake 11
		221-225	Gobo Shake 12
		226-230	Gobo Shake 13
		231-235	Gobo Shake 14
		236-240	Gobo Shake 15
10	12	241-245	Gobo Shake 16
		246-250	Gobo Shake 17
		251-255	Gobo Shake 18
11	13	000-019	Pryzma wyłączona
		020-063	Pryzma załączona
		064-255	Rotacja pryzmy w przód wolno > szybko
12	14	000-255	Załączenie filtra frost płynne
		000-255	Ustawienie ostrości daleko > blisko
		000-149	Brak funkcji
13	15	150-199	Program auto
		200-239	Tryb reakcji na dźwięk
		240-255	Reset po 3 sek.