



MINI WASH 4x10W

Skrócona Instrukcja Obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Wartość	Funkcja
Addr	A001-A512	Ustawienie adresu DMX
CHnd	14CH	Tryb 14 kanałowy
	16CH	Tryb 16 Kanałowy
SLnd	Auto	Tryb Master
	Soun	Tryb aktywacji dźwiękiem
	SL 1	Tryb Slave 1
	SL 2	Tryb Slave 2
SHnd	SH 0	Wbudowany show #0
	SH 1	Wbudowany show #1
	SH 2	Wbudowany show #2
	SH 3	Wbudowany show #3
SEns	0-99	Ustawienie czułości wbudowanego mikrofonu
bLAnd	bLAc	Po zaniku sygnały dmx - aktywacja blackout
	Auto	Po zaniku sygnały dmx - przejście w tryb auto
	Sound	Po zaniku sygnały dmx - przejście w tryb aktywacji dźwiękiem
	HoLd	Po zaniku sygnały dmx - podtrzymuj ostatnie otrzymane wartości
LEd	OFF	Wyświetlacz wyłączony
	ON	Wyświetlacz włączony
dISP	NO	Wyświetlacz normalnie
	YES	Wyświetlacz obrócony o 180°
rPAN	NO	Ruch PAN - standard
	YES	Ruch PAN - odwrócony
rTiL	NO	Ruch TILT - standard
	YES	Ruch TILT - odwrócony
REST	YES	Reset urządzenia

2. Opis trybów DMX

14CH	Zakres	Funkcja
1	0-255	Pan
2	0-255	Tilt
3	0-255	Prędkość ruchu (szybko-wolno)
4	0-255	Dimmer
5	0-255	Stroboskop
6	0-255	Czerwony
7	0-255	Zielony
8	0-255	Niebieski
9	0-255	Biały
10	0-15 16-128 129-255	Brak funkcji Automatyczny program szybki Automatyczny program wolny
11	0-255	Tryb aktywacji dźwiękiem
12	0-140 141-255	Wybór koloru Zmiana koloru na dźwięk
13	0-255	Prędkość kanału koloru
14	250-2550	Reset
16CH	Zakres	Funkcja
1	0-255	Pan
2	0-255	Pan dokładny
3	0-255	Tilt
4	0-255	Tilt dokładny
5	0-255	Prędkość ruchu (szybko-wolno)
6	0-255	Dimmer
7	0-255	Stroboskop
8	0-255	Czerwony
9	0-255	Zielony
10	0-255	Niebieski
11	0-255	Biały
12	0-15 16-128 129-255	Brak funkcji Automatyczny program szybki Automatyczny program wolny
13	0-255	Tryb aktywacji dźwiękiem
14	0-140 141-255	Wybór koloru Zmiana koloru na dźwięk
15	0-255	Prędkość kanału koloru
16	250-2550	Reset

Specyfikacja	
Pobór mocy	80 W
Napięcie zasilania	110 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	RGBW
Ilość diod	4
Moc diody	10 W
Wyświetlacz	LCD
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Zakres ruchu – PAN	540°
Zakres ruchu – TILT	180°
Ilość kanałów DMX	14 / 16
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak